

ООО "Европан – Дверь"
249191, г. Жуков, Калужская обл,
ул. Круглова, д. 38
тел/факс 8 (48432)5-49-99,
E-mail: europa1@kaluga.ru

Рекомендации к установке межкомнатных дверей мод. "Модерн-1" и "Модерн-2" высотой 2000мм.

Установка межкомнатных дверей должна производиться квалифицированным специалистом.
Перед установкой дверей должна быть проверена комплектация всех деталей входящих в состав поставки и их качество изготовления.

Межкомнатные двери "Модерн-1" и "Модерн-2" устанавливаются на потайные (скрытые) петли, не видимые в закрытом состоянии полотна двери.

Дверное полотно может быть с левым или правым открыванием, что достигается установкой соответствующих петель – левых или правых (указывается на упаковке).

Левые петли применяются при открывании дверного полотна за дверную ручку на себя левой рукой, правые – при открывании дверного полотна за дверную ручку на себя правой рукой.

Дверное полотно и стойка дверного короба имеют фрезерованные пазы под размеры скрытых петель. Пазы выполнены симметрично по высоте полотна и стойки, что позволяет производить запил торцов заготовки стоевого короба как под левую, так и под правую установку дверей.

При этом дверное полотно необходимо развернуть пазами в соответствующее положение согласно рисунку.

